

Solimar Glatdeckluken - Bestelloptionen	
1.Lukengröße	a) Standardgrößen nach Größentabelle, b) auch Trapez, c) Sondermasse auf Anfrage.
2.Decksprung	Die Luken sind - je nach Größe - für 0 / 3 / 4 / 6 / 12 / 14 / 20 / 22 / 24 mm Decksprung lieferbar, siehe auch Detailinformation in der Größentabelle.
3.Lukentype	Typ VA: mit Plexiglas, für Teakdeckbelag, Teakdicke bitte angeben. Typ VB: mit Plexiglas, für Decks ohne Teakbelag. Typ T: ohne Plexiglas, für durchgehenden Teakbelag, Teakdicke bitte angeben. Typ TVB: ohne Plexiglas, für Deck und Luke durchgehend lackiert.
4.Baumaterial	Lukengehäuse und Deckel optional aus a) E-Glass oder aus b) Carbon.
5.Finsh	a) Gehäuse unlackiert, b) Standard weiss lackiert, c) Sonderfarbe nach Wunsch.
6.Plexiglasfarbe	a) Standard ist rauchgrau 16026 „Italy Fume“, b) Sonderfarben sind optional lieferbar.
7.Öffnen von innen	a) Innengriff klein - Alu 062/PD, b) Innengriff klein - Alu 062/PDX, c) Innengriff groß - Alu 062/D, d) Innengriff groß - V4A 062/DX, e) innen kein Griff, nur einfacher Hebel aus V4A - 962/E, f) Optional gibt es für a) bis d) einen Verriegelungsstift im Griff innen - 062A002.
8.Öffnen von aussen	a) von aussen mit Windenkurbelhebel zu öffnen - Beschlag Alu - 062/B, b) von aussen mit Windenkurbelhebel zu öffnen - Beschlag V4A - 062/C, c) nicht von aussen zu öffnen - Beschlag Alu - Alu 062/BN, d) nicht von aussen zu öffnen - Beschlag V4A - Alu 062/CN, e) einfacher Hebel von aussen für Fluchtluken - Beschlag V4A - 062/T, f) Optional gibt es für a) und b) ein Einsteckschloss - 062/A, g)Optional gibt es für a) und b) einen Edelstahl Hebel - 062/M.
9.Aufsteller 062/L	a) mit oder b) ohne stufenlosen V4A Gasdruck Aufsteller lieferbar. Mit Aufsteller ist der Deckel nicht bis 180° zu öffnen!
10.Scharnier - Öffnungswinkel	Für alle Typen/Größen gibt es für den Deckel als maximalen Öffnungswinkel a) 90°, b) 120°, c) 180°. Der Scharniertyp muss nach Katalog spezifiziert werden (Höhe/Winkel).
11.Drainage	Anzahl und Anordnung der Schlauchstutzen für die Drainage muss spezifiziert werden. Die Drainagestutzen: a) an der Gelenk- und Riegelseite, oder b) an den Seiten ohne Gelenke und Riegel, c) Angabe über die Anzahl der gewünschten Drainagestutzen pro Seite, d) Drainagestutzen senkrecht oder waagrecht anordnen.